

INDEX DES PIECES

A

ALTERNATEUR	G-12
AMORTISSEUR DE PAPILLON	F-118
ARBRE DE ROUE	M-16
ARBRE DE TRANSMISSION	L-2

B

BATI DE GROUPE PROPULSEUR	M-27, J-10
BATTERIE	G-8
BLOC DE CHAUFFAGE	U-8
BLOC DE SOUFFLANTE	U-10, 11
BOBINE D'ALLUMAGE	G-21
BOITE A FUSIBLES	T-11
BOITE DE VITESSES MANUELLE	J-1
ARBRE INTERMEDIAIRE	J-16, 23, 34
BOITIER DE COMMANDE	J-27
BOITIER DE ROULEMENT	J-20, 29
BOUTON DE LEVIER DES VITESSES ...	J-10, 45
CARTER DE BOITE DE VITESSES	J-13, 43
CARTER INTERMEDIAIRE	J-15, 25, 38
ENSEMBLE DE MOYEU	
SYNCHRONISEUR	J-16, 19, 23, 31, 34
FOURCHETTE ET COULISSEAU	J-15, 38
HUILE DE BOITE DE VITESSES	J-8
LEVIER DES VITESSES	J-10, 45
PIGNONNERIE D'ARBRE	
SECONDAIRE	J-16, 31, 34
PROLONGE DE CARTER	J-13, 22, 27, 42
BOUCHON DE RADIATEUR	E-6
BOUGIE D'ALLUMAGE	G-20

C

CABLE DE FREIN DE STATIONNEMENT	P-28
CAPOT	S-5
CABLE DE DEVERROUILLAGE	S-5
CAPOT	S-5
CHARNIERE	S-5
JOINT D'ETANCHEITE DE PROJECTEUR	S-5
JOINT D'ETANCHEITE LATERAL DE	
PROJECTEUR	S-5
LOQUET DE CAPOT	S-5
CAPOTE	S-67, 69
CAPTEUR D'ANGLE DE VILEBREQUIN	F-130
CAPTEUR D'OXYGENE	F-134, 135
CAPTEUR DE PAPILLON	F-132
CAPTEUR DE TEMPERATURE D'EAU	F-132
CARTER D'HUILE	D-6
CEINTURE DE SECURITE	S-59
CLAPET DE RETENUE A DEUX VOIES	F-116
COLLECTEUR D'ADMISSION	F-92
COMPENSATEUR DE FREINAGE DE	
DERIVATION	P-16
CONTACTEUR D'ALLUMAGE	T-17

CONTACTEUR D'EMBRAYAGE	F-135
CONTACTEUR D'INTERVERROUILLAGE DE	
DEMARREUR	G-29
CONTACTEUR DE FEUILLURE DE PORTE	T-74
CONTACTEUR DE FEUX DE REcul	T-74
CONTACTEUR DE FEUX STOP	T-76
CONTACTEUR DE POINT-MORT	F-136
CORPS DE PAPILLON	F-91
COURROIE D'ENTRAINEMENT	G-15
COUVERCLE D'EMBRAYAGE	H-15, 17
COUVERCLE DE COFFRE	S-17
BAGUETTE DE FIXATION	S-17
BARILLET DE SERRURE	S-19
CHARNIERE	S-17
COUVERCLE DE COFFRE	S-17
ENJOLIVEUR ARRIERE	S-19
ENSEMBLE DE SERRURE DE COFFRE	S-19
FAISCEAU DE FILS	S-17
GACHE	S-19
GARNISSAGE DE BOUT DE COFFRE	S-59
GARNISSAGE DE PLAGE ARRIERE	S-55
LANTERNE COMBINEE ARRIERE	S-19
RESSORT COMPENSATEUR	S-17
CYLINDRE DE DEBRAYAGE	H-12

D

DEBITMETRE D'AIR	F-131
DEMARREUR	G-24
DIFFERENTIEL	M-22
DIRECTION ASSISTEE	N-18
COURROIE D'ENTRAINEMENT	N-37
LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTEE	N-22
MECANISME ET TIMONERIE DE	
DIRECTION	N-25
POMPE A HUILE DE DIRECTION	
ASSISTEE	N-33
VOLANT ET COLONNE DE DIRECTION	N-24
DIRECTION MANUELLE	N-4
MECANISME ET TIMONERIE DE DIRECTION ...	N-12
SOUFFLET	N-6
VOLANT ET COLONNE DE DIRECTION	N-8
DISQUE D'EMBRAYAGE	H-15, 17

E

ELECTROVANNE (COMMANDE DE PURGE) ..	F-116
ENSEMBLE DE COMMULATEURS DE	
COMMANDE DE CHAUFFAGE	U-12
ESSIEU ARRIERE	M-9
ESSIEU AVANT	M-5
ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACE AVANT	S-37
BRAS ET BALAI D'ESSUIE-GLACE	S-37
BUSE DE LAVE-GLACE	S-37
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE	S-36
MOTEUR DE LAVE-GLACE	S-36
RESERVOIR DE LAVE-GLACE	S-37

INDEX DES PIECES

ETRIER (ARRIERE) P-25
 ETRIER (AVANT) P-21

F

FAISCEAU DE CHAUFFAGE U-9
 FIL HAUTE TENSION G-22
 FILTRE A AIR F-89
 FILTRE A CARBURANT F-103
 FILTRE A HUILE D-5
 FREIN ARRIERE (DISQUE) P-22
 FREIN AVANT (DISQUE) P-18

G

GARNISSAGES S-59
 BORDURE DE PROTECTION DE PORTE ... S-59
 GARNISSAGE DE BOUT DE TOITRE S-59
 GARNISSAGE DE CUSTODE S-59
 GARNISSAGE DE PIED A S-59
 GARNISSAGE DE PLAGE ARRIERE S-59
 GARNISSAGE DE PORTE S-59
 GARNISSAGE DE TRAVERSE SUPERIEURE
 DE PARE-BRISE S-59
 GARNISSAGE LATERAL AVANT S-59
 GRILLE DE HAUT-PARLEUR S-59

H

HARD-TOP S-82
 HUILE DE DIFFERENTIEL M-24
 HUILE MOTEUR D-5

I

INJECTEUR F-109, 110
 INTERRUPTEURS T-16
 ANTIVOL DE DIRECTION T-17
 COMMODO T-17, 18
 INTERRUPTEUR DE FEUX DE DETRESSE ... T-20
 INTERRUPTEUR DE RETRACTEURS DE
 PROJECTEUR T-20

L

LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT P-27
 LIQUIDE D'EMBRAYAGE H-4
 LIQUIDE DE FREIN P-7
 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ... E-4
 LUNETTE ARRIERE (CAPOTE) S-52
 LUNETTE ARRIERE (HARD-TOP) S-48

M

MAITRE-CYLINDRE P-10

PI-2

MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE H-7
 MANOCONTACT DE DIRECTION ASSISTEE .. F-136
 MECANISME D'OUVERTURE DE VOLET DE

REPLISSAGE DE CARBURANT S-24
 CABLE D'OUVERTURE S-24
 LEVIER D'OUVERTURE S-24
 MECANISME D'OUVERTURE DE VOLET DE
 REPLISSAGE S-24
 VOLET DE REPLISSAGE S-24

MOQUETTE S-62
 MOQUETTE ARRIERE S-62
 MOQUETTE AVANT S-62

MOTEUR B-1
 ARBRE A CAMES B-20, 40, 52
 AXE DE PISTON B-45, 56
 PISTON B-57

BLOC-CYLINDRES
 (PIECES EXTERNES) B-43, 54, 66

BLOC-CYLINDRES
 (PIECES INTERNES) B-45, 54, 61

CACHE-CULBUTEURS B-12 38

CACHES DE COURROIE DE
 DISTRIBUTION B-12, 38

COURROIE D'ENTRAINEMENT B-5

COURROIE DE DISTRIBUTION .. B-12, 38, 59, 74

COUSSINETS B-58

CULASSE B-40, 48, 70

GICLÉUR D'HUILE B-45, 55

GUIDE DE SOUPAPE B-40, 49

HLA (VALVE DE REGLAGE DE JEU DE
 POUSSOIR) B-7, 20, 54

HUILE MOTEUR B-5

JOINT D'HUILE ARRIERE B-26

JOINT D'HUILE AVANT B-24

JOINT DE CULASSE B-16

JOINT DE SOUPAPE B-40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
 MOTEUR B-5

PISTON B-45, 56

POULIE B-59

POULIE D'ARBRE A CAMES B-20, 40, 59

RESSORT DE TENDEUR B-59

SEGMENT DE PISTON B-45, 56

SOUPAPE B-40, 49

TENDEUR, POULIE DE RENVOI B-59

VILEBREQUIN B-45, 58

MOTEUR DE SOUFFLANTE U-11

MOTEUR DE VENTILATEUR E-12

MOULURE ET GARNITURE S-28

ENJOLIVEUR ARRIERE S-28

P

PARE-BRISE S-44

GARNISSAGE DE PIED A S-44

GARNISSAGE DE TRAVERSE SUPERIEURE
 DE PARE-BRISE S-44

GRILLE D'AUVENT S-44

PARE BRISE S-44

INDEX DES PIECES

PARE-SOLEIL	S-44
PARE-CHOCES ARRIERE	S-26
BOUCLIER ARRIERE	S-27
FEU DE POSITION LATERAL ARRIERE	S-26
PARE-CHOCES ARRIERE	S-26
PARE-CHOCES AVANT	S-25
BOUCLIER AVANT	S-25
FEU DE POSITION LATERAL AVANT	S-25
LANTERNE COMBINEE AVANT	S-25
PEDALE D'EMBRAYAGE	H-5
PEDALE DE FREIN	P-7
PEDALE ET CABLE D'ACCELERATEUR	F-93
PIECES CONSTITUTIVES DU MOTEUR	F-112
PLANCHE DE BORD ET CONSOLE	S-56
CACHE DE COLONNE	S-56
CENDRIER	S-56
COMBINE DE BORD	S-56
ENSEMBLE DE BOITE A GANTS	S-56
ENSEMBLE DE CONSOLE ARRIERE	S-56
ENSEMBLE DE PANNEAU CENTRAL	S-57
ENSEMBLE DE PANNEAU INFERIEUR CENTRAL	S-57
ENSEMBLE DE VISIERE DE COMBINE	S-56
PLANCHE DE BORD	S-56
POMPE A CARBURANT	F-104
POMPE A EAU	E-9
POMPE A HUILE (MOTEUR)	D-9
PORTE	S-8
ACCOUDOIR	S-10
BARILLET DE SERRURE	S-16
CHARNIERE	S-8
ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE	S-16
FEUILLE D'ETANCHEITE DE PORTE	S-10
GACHE DE SERRURE DE PORTE	S-9
GARNISSAGE DE PORTE	S-10
GLACE DE CUSTODE	S-10
GLACE DE PORTE	S-10
GUIDE-GLACE	S-10
HAUT-PARLEUR	S-10
LEVE-GLACE	S-10
MANIVELLE DE LEVE-GLACE	S-10
POIGNEE EXTERIEURE	S-10
POIGNEE INTERIEURE	S-10
PORTE	S-8
TIRANT DE PORTE	S-8
PORTE-FUSIBLES PRINCIPAL	T-11
POT CATALYTIQUE	F-119
PRESSION D'HUILE	D-4

R

RADIATEUR	E-7
REGULATEUR DE PRESSION	F-108, 109
RELAIS	T-12
BUTEE DE DEBRAYAGE	H-15, 17
CENTRALE DE CLIGNOTANTS ET DE FEUX DE DETRESSE	T-13
FOURCHETTE DE DEBRAYAGE	H-15
PROJECTEUR RETRACTABLE	T-70, 75

RELAIS DE RETRACTEURS DE PROJECTEUR	T-14
RELAIS D'AVERTISSEUR	T-13
RELAIS D'OUVERTURE DE CIRCUIT	F-107
RELAIS DE VENTILATEUR	E-14
RELAIS DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT	T-19
RELAIS PRINCIPAL (RELAIS D'INJECTEUR DE CARBURANT)	F-135
RESERVOIR DE CARBURANT	F-101
RETROVISEUR DE PORTE	S-32
ROUES ET PNEUS	Q-3
ROULEMENT-GUIDE	H-15, 18

S

SERVO-FREIN	P-13
SIEGE	S-65
SOUPAPE D AIR	F-95, 96
SOUPAPE ISC	F-96
SOUPAPE PCV	F-114
SUSPENSION ARRIERE	R-25
AMORTISSEUR ET RESSORT	R-26
BRAS INFERIEUR	R-27
BRAS SUPERIEUR	R-29
STABILISATEUR	R-31
TRAVERSE	R-32
SUSPENSION AVANT	R-13
AMORTISSEUR ET RESSORT	R-14
BRAS INFERIEUR	R-17
BRAS SUPERIEUR	R-20
STABILISATEUR	R-23
TRAVERSE	R-24
SYSTEME DE LEVE-GLACE ELECTRIQUE	S-20
COMMUTATEUR PRINCIPAL DE LEVE-GLACE ELECTRIQUE	S-20, 52
CONSOLE ARRIERE	S-20, 52
LEVE-GLACE ELECTRIQUE	S-10, 20
MOTEUR DE LEVE-GLACE ELECTRIQUE ..	S-23

T

THERMOCONTACT D'EAU	E-13
THERMOSTAT	E-8

U

UNITE D'ALLUMAGE	G-22
UNITE DE COMMANDE DU MOTEUR (ECU)	F-123

V

VOLANT MOTEUR	H-15, 18
---------------------	----------